



Recommandation de configuration de pose

Pour chaque configuration, prévoir l'espace de sortie des bacs à roulettes.

ECOBAC 1500



ECOBAC 1470



ECOBAC 1440

